

NEU!



DRESTER GP FILTER eQ VON HEDSON

Hedson's neuste Patentanmeldung: Die automatisierte Filtereinheit zur Wasserreinigung. Mit dem Filtersystem benötigt Ihre Radwaschmaschine nur noch einen Wasserwechsel pro Saison.



HEDSON

— PERFORMANCE ABOVE ALL —

SYSTEM FÜR AUTOMATISCHE WASSERREINIGUNG

Ein kosteneffizientes und einfach zu bedienendes System für höhere Effektivität in der Werkstatt. Das System ist zum Patent angemeldet.

KEINE CHEMIKALIEN

Das Waschen von Rädern mit einer Drester Radwaschmaschine ist umweltfreundlich. Es werden keine Chemikalien eingesetzt und der Wasserverbrauch ist sehr gering. Bei geschlossenem Wassersystem verbraucht die Radwaschmaschine 1-2 Liter pro gewaschenem Rad. Nach circa 300 gewaschenen Rädern ist es Zeit, das Wasser in der Maschine zu wechseln. Das Schmutzwasser enthält neben den Schmutzpartikeln auch Schwermetallrückstände, Plastikpartikel und andere Stoffe, die durch Abrieb von Reifen und Straßen entstehen. Seit einigen Jahren bietet Drester bereits eine manuelle Reinigungsmethode für alle Drester Radwaschmaschinen an.

VOLLAUTOMATISCH

Nun hat Hedson den Drester GP Filter eQ entwickelt, ein vollautomatisches und integriertes Filtersystem zur Wasserreinigung. Mit der Filtereinheit wird der Waschbetrieb der Radwaschmaschine nicht durch den Wasserwechsel gestört. Mit der Drester GP Filter eQ Filtereinheit kann man fast 6000 Räder ohne Wasserwechsel waschen, bei gleichbleibend geringem Wasserverbrauch pro Rad. Die Effizienz, der Durchsatz in der Werkstatt sowie das Handling werden verbessert. Der Drester GP Filter eQ von Hedson ist mit einer integrierten Software ausgestattet, die auf die Drester Radwaschmaschinen (GP24 und W-750 Modelle) abgestimmt ist. Dies ermöglicht eine einfache, bedienerfreundliche und zuverlässige Reinigungsmethode. Die GP Filter eQ Wasserreinigungsmethode erfüllt die behördlichen Vorschriften zur Schmutzwasseraufbereitung - Räderreinigung mit reinem Gewissen!

Die Drester GP Filter eQ Filtereinheit kann bis zu 10 m entfernt von der Drester Radwaschmaschine aufgestellt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um für den Ablauf oder das Heraus-pumpen des gereinigten Wassers in den Abfluss zu sorgen. Die Filtereinheit ist dadurch unabhängig vom Standort des Abflusses.

- Vollautomatische und integrierte Wasserreinigungseinheit
- Erfüllt die behördlichen Vorschriften zur Schmutzwasseraufbereitung
- Erhöht die Effizienz in der Werkstatt
- Geringer Wasserverbrauch
- Bedienerfreundlich und platzsparend
- Kosteneffizient
- Automatische Reinigung des Geräts
- Filtereinheit von Hedson bereits zum Patent angemeldet



Hedson's neuste Patentanmeldung - GP Filter eQ - eine automatisierte Filtereinheit zur Wasserreinigung

TECHNISCHE DATEN

Benötigte Druckluft	8-12 bar
Stromversorgung	230 V, 10A
Gewicht	85 kg
Gesamtmaße	
(B/T/H)	700 mm / 597 mm/ 1884 mm
In Lieferung inbegriffen	5 kg Koagulierungsmittel, 1 Filtersack.
Kann angeschlossen werden an:	GP 10/12/24 + W-750

Die Radwaschmaschinen müssen über eine Klarspülfunktion verfügen.
Die Klarspülfunktion kann nachgerüstet werden. Das BIO-291 Reinigungsmittel kann nicht zusammen mit dem Hedsons GP Filter eQ verwendet werden, dies gilt auch für alle sonstigen Reinigungsmittel.

© Hedson Technologies AB 2018
Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.



Schweden
Tel: + 46 40 53 42 00

Deutschland
Tel: +49 561-589070

Nord Amerika
Tel: +1 905-339 28 00

Frankreich
Tel: +33 3-44 26 87 76

info.de@hedson.com
www.hedson.com